LABORATOIRE BENAMAR

Date d'application : 01 /06 /2023

RECUEIL D'URINES POUR ECBU (EXAMEN CYTOBACTÉRIOLOGIQUE DES URINES)

01 — Objet et domaine d'application

Cette fiche d'instruction décrit les conditions à respecter pour réaliser un prélèvement d'urines pour ECBU dans de bonnes conditions.

02 — Responsabilités

PLa responsabilité globale des préconisations à suivre appartient au patient. La technicienne de bactériologie, le biologiste ou la personne présente à l'accueil est responsable d'expliquer et de vérifier les conditions de recueil.

03 — Déroulement de l'activité

A- Urines pour ECBU (examen cytobactériologique des urines) :

Préconisations pour le prélèvement :

- Remarques préliminaires
- Préparation du patient
- Identifier le flacon avec l'étiquette fournie par le laboratoire et qui porte votre nom et prénom.
- Remettre le prélèvement à l'accueil
- Répondre aux questions posées par les secrétaires, la technicienne de bactériologie ou le biologiste présent pour remplir la fiche de renseignement ECBU.

LABORATOIRE BENAMAR

Date d'application : 01 /06 /2023

Le sac collecteur pour les enfants :

La personne qui va l'appliquer doit se laver les mains et suivre les recommandations suivantes :

- Nettoyer soigneusement la peau qui doit être propre et sèche avec une lingette stérile ou compresse imbibée par soluté de Dakin.
- Détacher et jeter la découpe centrale de la poche et retirer le revêtement qui protège l'adhésif.
- Appliquer en massant pour garantir une bonne adhérence.
- Ne pas dépasser 30 minutes de pose du sac collecteur. Si > 30 min, mettre un nouveau collecteur.
- Pour enlever la poche soulever un coin et détacher doucement. Pour assurer l'étanchéité, coller l'adhésif face contre face, renforcer éventuellement avec un sparadrap.
- Si le prélèvement est effectué hors laboratoire, la poche doit être acheminée au laboratoire dans les plus brefs délais. Il peut être conservé au réfrigérateur (+4°C) maximum 2 heures.

B- Recueil des urines pour recherche de Chlamydiae et/ou Neisseiria :

- Collecter les 1ères urines du matin premier jet urinaire (environ 20 à 30 ml) sans effectuer de toilette locale, dans un flacon sterile

C-Pour la recherche de Mycobactéries :

- Le premier jet urinaire, urines du matin (30-50 ml).